

テスカパー!

スカパー! HD録画

LAN

スカパー! HDをハイビジョン録画で楽しもう!


「スカパー!HD録画」設定ガイド





「スカパー! HD録画」対応

ソニー製ブルーレイディスク





自動で完了。







*1回だけ録画可能なコンテンツの場合、移動(ムーブ)になります。

準備する **1** スカパー! HD対応チューナーにアンテナを接続しておく。 **2** スカパー! HD対応チューナーとテレビを、映像ケーブルで接続しておく。 (詳しくはテレビもしくはスカパー! HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。) **3** ブルーレイディスクレコーダーに、「地デジ」または「BSデジタル」のアンテナを必ず接続*して、 受信できる状態にしておく。 (詳しくはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご覧ください。) * 時刻を自動的に合わせ、録画予約の時刻がずれないようにするため、必ずアンテナを接続してください。 設定する 必ず下記の順番で設定してください。 1 LANケーブルでつなぐ 2 スカパー! HD対応チューナーのソフトウェアバージョンを確認する 3 ブルーレイディスクレコーダーの設定をする 4 スカパー! HD対応チューナーの設定をする

本紙では、BDZ-AT900/AT700/AT500のイラストを使用しています。本紙で使われている画面イラストと、実際に表示される画面は異なること © 2011 Sony Corporation Printed in Japan

BDZ-AX2000 / BDZ-AX1000 / BDZ-AT900 / BDZ-AT700 / BDZ-AT500

スカパー! HD対応チューナーの番組表から、録画予約する

ソニー製チューナー(DST-HD1)続き

ソフトウェアバージョン(ステータス) 下記以外の場合

録画予約する

「3 ブルーレイディスクレコーダーの設定をする」へ 進んでください。*¹

下記のソフトウェアバージョンの場合は、それぞれの方法でアップデートを行い、手順 🛂 へ進んでください。

ソフトウェアバージョン(ステータス) 「0421」「5789」の場合

デジタルCS放送を使用したソフトウェアのダウンロードによる アップデートです。デジタル放送を通じてアップデート用データ が送信され、データを受信することでソフトウェアを自動で書き

ソフトウェアバージョン(ステータス) 「1654」「3308」「6616」「8270」の場合

手動アップデート*1 手動アップデートについて、詳しくは下記ホームページをご覧く http://www.sony.jp/support/cs-tuner/rec_guide/index.html


*1 ソフトウェアバージョンを確認したら (戻る)を押して視聴画面に戻ります。

- *2 自動アップデートには下記の状態が必要です。
- ICカードが正しく差し込まれていること。
- 202chを受信しているときのアンテナレベルが[18以上]であること。
- 視聴予約や録画予約がなく、コンセントを差し込んだ状態で電源[切]時が6時間確保されること。
- 4 リモコンの(お知らせ)を押す。
- ステータス欄が「0421」「1654」「3308」「5789」「6616」「8270」以外であればバージョンアップ完了です。
- 5 🖁(戻る)を押して、視聴画面に戻る。

スカパー!ブランドチューナー(SP-HR200H/SP-HR250H)

- 1 チューナーの電源を入れ、テレビの画面をチューナーをつないだ入力に切 り換える。
- 2 (メニュー)を押してメニュー画面を表示し、◀▶で[お知らせ]を選択す る。
- 3 ▲▼で[ダウンロード]を選び@(決定)を押して、画面下段のステータス番号 を確認する。

SP-HR200H: [6100-0000-2.03-xx] [6100-0000-3.00-xx] SP-HR250H: [7100-0000-1.01-xx]



上記以外の場合(例:6100-0000-1.〇〇-xx)、 バージョンアップが必要です。



進んでください。

バージョンアップ手順 日中はスカパー! をご視聴いただき、お休みの際(夜 間)は、チューナーの電源を「オフ」にしておくこと で、翌日以降に自動ダウンロードが完了します。詳 しくは、お使いのチューナーの取扱説明書をご覧く

[3 ブルーレイディスクレコーダーの設定をする]へ

設定する

LANケーブルでつなぐ

接続方法は2種類あります。

接続方法A

接続方法A

ブルーレイディスクレコーダーのネットワーク機能を 使わない場合、ブルーレイディスクレコーダーと スカパー! HD対応チューナーを直接つなぎます。


接続方法®

ブルーレイディスクレコーダーのネットワーク機能を 使う場合、ブルーレイディスクレコーダーと スカパー! HD対応チューナーをブロードバンドルー ター(ルーター)につなぎます。

ブルーレイディスクレコーダーのネットワーク機能

- アクトビラやTSUTAYA TVなどのインターネットサービス
- パソコンや携帯電話を使ったリモート録画予約
- ルームリンク(ホームネットワーク)

ネットワーク機能を使わない場合



など

* LANケーブルは、カテゴリー5の100BASE-TX対応以上をご使用ください。 LANケーブルは、クロスケーブル/ストレートケーブルのどちらも使えます。

ブルーレイディスクレコーダーの設定 をする

テレビの画面を、ブルーレイディスクレコーダーをつないだ入力に切り換え、 設定を行ってください。設定の手順は接続方法によって異なります。

接続方法 A を選んだ場合 3-2 を行います

(接続方法③) を選んだ場合 3-1 と 3-2 を行います

3-1 ネットワークにつながっているか確認する 接続方法@を選んだ場合は、この手順は不要です。「3-2 ホームサーバーの設定をする」へ進んでください。

- 1 ブルーレイディスクレコーダーのリモコンの (ホーム)を押す。
- 2 ↔で量(設定)を選ぶ。
- 3 ◆♥で[®](通信設定)を選択後
 (決定)を押し、◆♥で「ネットワーク設定」を選 んで∞(決定)を押す。

「設定中はネットワーク機能を使用できません。よろしいですか?」と表示されるので[はい]を選びます。



4 ◆◆で[ネットワーク接続診断]を選択後∞(決定)を押し、◆→で[はい]を選んで ●(決定)を押す。



「ネットワークは正しく接続されています」と表示されていることを確認する。 「ネットワークは正しく接続されています」と表示されない場合は、画面のメッセージに従ってください。






6 ●(決定)を押す。

【(戻る)をくり返し押し、視聴画面に戻る。

接続方法®

ネットワーク機能を使う場合



フスカパー! HD対応チューナーの ソフトウェアバージョンを確認する

お使いのチューナーによって、確認方法が異なります。

ソニー製チューナー(DST-HD1)

- 1 DST-HD1の電源を入れ、テレビの画面をDST-HD1をつないだ入力に切り換える。
- 2 DST-HD1のリモコンの≝(お知らせ)を押す。
- 3 ステータス欄の4桁のソフトウェアバージョン(ステータス)を確認する。



左下へつづく

3-2 ホームサーバーの設定をする

- 1 ブルーレイディスクレコーダーのリモコンの (ホーム)を押す。
- →で
 (設定)を選ぶ。
- 3 ◆♥で[®](通信設定)を選択後∞(決定)を押し、◆♥で[ホームサーバー設定]を 選んで●(決定)を押す。





★♥で「サーバー機能]を選択後、★♥で「入]を選び⑩(決定)を押す。 表示される警告文の内容を読み、[変更する]を選んで (決定)を押します。



用語解説 [サーバー機能]:ネットワークを利用して、スカパー! HD 対応チューナーからの録画予約情報をやり取りします。 [サーバー名]:クライアント機器(スカパー! HD対応 チューナーなど)からアクセスしたときに表示される、ブ ルーレイディスクレコーダーの名前です。

スタンバイモードを[低消費待機]に設定していた場合、サーバー機能を[入]にすると、「スタンバイモードを「標準」に 設定しますか」の確認画面が表示されるので、[はい]を選びます。

★♥で[クライアント機器登録方法]を選択後、★♥で[自動]を選び⑩(決定)を押す。 表示される警告文の内容を読み、[変更する]を選んで

(決定)を押します。





「BDZ-AX2000」などブ ルーレイディスクレコー ダーの機器名が表示され ます。

贷ちょっと一言 [サーバー名]をメモしておくと、「4スカパー! HD対応チューナーの設 定をする」で、複数のネットワーク機器名が表示された場合の判別に便 利です。

以上でブルーレイディスクレコーダーの設定は終了です。

ブルーレイディスクレコーダー側のネットワーク設定について

[ホーム]>[設定]>[通信設定]>[ネットワーク設定]の[IPアドレス設定]は、ルーターを利用しないで接続する(LANケーブルで直接接続する) 場合、必ず[自動取得]を指定してください。ルーターを利用して接続する場合も、通常は[自動取得]を指定します。 [IPアドレス]の欄の数字が、ルーターを利用する場合は通常「192.168.xxx.xxx」になります。この数字にならない場合は、数分間時間をおく

か[IPアドレス]の設定を1度[手動]にして、再び[自動取得]を選んで取得されるかおためしください。この操作で通常正しいIPアドレスを取 設定に関して不明点がある場合は、ご利用のインターネットプロバイダーにお問い合わせください。

6 【(戻る)をくり返し押し、視聴画面に戻る。

スカパー! HD対応チューナーの設定をする

お使いのチューナーによって、設定方法が異なります。

ソニー製チューナー(DST-HD1)

• DST-HD1のネットワーク設定について

[クイックパネル]>[設定]>[通信設定]>[ネットワーク設定]の[IPアドレス取得方法]は、[DHCPを利用]を指定してください。 [IPアドレス]の欄の数字が、ルーターを利用する場合は通常「192.168,xxx.xxx」になります。この数字にならない場合は、数分間時間をおく か[IPアドレス]の設定を1度[固定IPアドレスを指定]にして、再び[DHCPを利用]を選んで取得されるかおためしください。この操作で通常 正しいIPアドレスが取得できることがあります。

4-1 ブルーレイディスクレコーダーをホームサーバー機器として登録する

[3-2 ホームサーバーの設定をする]でブルーレイディスクレコーダーをホームサーバーとして登録が終了したら、DST-HD1 側でもブルーレイディスクレコーダーをホームサーバー機器として登録します。この設定が終了したら、4-2に進み、ブルー レイディスクレコーダーを録画先サーバーとして登録します。

以下は、DST-HD1とブルーレイディスクレコーダー 2台(BDZ-RX100とBDZ-AX2000)がネットワーク接続されている場合 の操作例です。ネットワーク接続状況によって、接続されている機器名や接続数は異なります。

- 1 テレビの画面をDST-HD1をつないだ入力に切り換える。
- DST-HD1のリモコンのクイックパネル(クイックパネル)を押す。
- 3 ◆◆で[設定]を選択後∞(決定)を押し、◆◆で[通信設定]を選んで∞(決定)を押す。
- 4 ◆♥で[ホームネットワーク設定]を選択後●(決定)を押し、◆♥で[サーバー機 器一覧]を選んで●(決定)を押す。





ご注意

- 画面に[ホームネットワーク設定]が表示されない場合は、本紙おもて面の「2 スカパー! HD対応チューナーのソフトウェアバージョ ンを確認する」でソフトウェアのアップデートを行ってください。
- ◆◆で録画先候補として登録したい機器を選び、◎(決定)を押す。 録画先選択候補として最大10台まで登録できます。



登録されていない 機器の名前が 「未登録」と表示さ れます。

• 登録済みのサーバー機器が「サーバー機器一覧」画面に表示されない場合は、本体前面のリセットボタンをペンの先などで軽く押し、 手順 1 からやり直してください。

録画予約する

録画予約について

録画予約は、スカパー! HD対応チューナーで行います。 ブルーレイディスクレコーダー側での予約操作は不要です。

ソニー製チューナー(DST-HD1)

録画予約をする

- 1 DST-HD1およびブルーレイディスクレコーダーの電源を入れ、テレビの画面 をDST-HD1をつないだ入力に切り換える。
- 2 DST-HD1のリモコンの**(番組表)を押し、録画したい番組を選んで●(決定) を押す。



[予約]の状態で、●(決定)を押す。



録画先が[ホームサーバー]であることを確認し、◆◆で[確定]を選んで@(決定)




貸 ちょっと一言

- 下記の操作は、スカパー! HD対応チューナーまたはブルーレイディスクレコーダーのどちらからでもできます。操作方法について、 詳しくはスカパー! HD対応チューナーまたはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- 予約の確認 - 録画した番組の再生

• 予約を削除する場合、ブルーレイディスクレコーダーの電源を入れてからスカパー! HD対応チューナー側より操作してください、 詳しくはスカパー! HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。

6 ◆→で[登録]を選び∞(決定)を押す。



サーバー機器一覧に戻ります。登録された機器は「登録済」と表示されます。

• ホームサーバー機器の登録を解除したい場合は、手順 5 で解除したい機器を選択後、手順 6 で[登録削除]を選んで(2)決定)を押します。

[ホームネットワーク設定]画面に戻ります。

4-2 ブルーレイディスクレコーダーを録画先サーバーとして登録する

1 ◆♥で[録画先サーバー選択]を選択後∞(決定)を押し、◆♥で録画先として設定 したい機器を選んで∞(決定)を押す。

「4-1 ブルーレイディスクレコーダーをホームサーバー機器として登録する」で登録した、録画先候補の中から1台のみ登録できます。





2 ←→で[設定]を選び (決定)を押す。





録画先サーバー選択の一覧画面に戻ります。録画先に設定された機器は、「録画先」と表示されます。

🔞 🖁(戻る)をくり返し押し、視聴画面に戻る。

ご注意

• すでに別の機器を録画先サーバーとして設定済みの場合は、以下のような画面が表示されます。 ◆・で[はい]を選び (決定)を押すと、録画先サーバーを変更できます。この際、現在の録画先サーバーへの予約はすべて削除されます。




♡ ちょっと一言

• 録画先サーバーの設定を解除したい場合は、手順 1 で解除したい機器を選択後、手順 2 で[設定削除]を選んで⑩(決定)を押します。 以上で、「スカパー! HD録画」をするためのすべての設定は終了です。

【スカパー!ブランドチューナー(SP-HR200H/SP-HR250H)

録画予約をする

- 1 スカパー!ブランドチューナーおよびブルーレイディスクレコーダーの電源 を入れ、テレビの画面をスカパー!ブランドチューナーをつないだ入力に切 り換える。
- 2 スカパー!ブランドチューナーのリモコンの (番組表)を押す。






- ▲▼◀▶で番組を選んでѾ(決定)を押す。 その番組の詳細が表示されます。
- [録画予約]を選んでѾ(決定)を押す。 予約設定画面が表示されます。





予約内容を確認・設定し、 (決定)を押して予約を完了する。





予約設定の内容や予約のしか たについては、SP-HR200H/ SP-HR250Hの取扱説明書を ご覧ください。

(予約一覧)を押し、設定した予約が登録されていることを予約一覧で確認してください。

贷ちょっと一言

• 下記の操作は、スカパー! HD対応チューナーまたはブルーレイディスクレコーダーのどちらからでもできます。 操作方法について、詳しくはスカパー! HD対応チューナーまたはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご覧ください。 - 予約の確認

- 録画した番組の再生 ご注意

• 予約を削除する場合、ブルーレイディスクレコーダーの電源を入れてからスカパー! HD対応チューナー側より操作してください。 詳しくはスカパー! HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。

、スカパー! ブランドチューナー(SP-HR200H/SP-HR250H)


ブルーレイディスクレコーダーをホームサーバー機器として登録する

- 1 テレビの画面をスカパー! HD対応チューナーをつないだ入力に切り換える。
- 2 (メニュー)を押し、メニュー画面を表示する。





3 **◆▶**で[端末設定]を選択後、▲▼で「スカパー! HD録画 機器登録]を選んで⑩(決 定)を押す。






[HD録画機器一覧]に、ブルーレイディスクレコーダーが表示されるので、◎(決 定)でチェックを付ける。

表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。





[™](戻る/■)を押し、「端末設定]の画面に戻ったら、[→](メニュー)を押して、 テレビ画面に戻る。



以上で、「スカパー! HD録画」をするためのすべての設定は終了です。

• 「HD録画機器が見つかりません」と表示された場合は、以下の手順で[ネットワーク設定]を変更してください。

リモコンの (メニュー)を押す。

② ◆▶で[端末設定]を選択後、▲▼で[LAN設定]を選び (決定)を押す。 ③ ◆▶でネットワーク設定を[LAN]へ、アドレス取得方法を[DHCP使用]へ変更後、[設定]を選び(()決定)を押す。

スカパー! HD対応チューナーと本製品を直接接続している場合、「AutoIPで設定します。」のメッセージが表示されます。

メッセージが消えたら、[設定]を選び((決定)を押してください。 ④ 再度、手順 1 から設定しなおす。

左下へつづく

3D再生について よくあるお問い合わせ

Q 3D再生するには何が必要ですか?/3Dに見えないのですが?

本機は、スカパー! HD録画した3D放送などのほかに、3D対応のBD-ROMソフト(Blu-ray 3D (Blu-ray 3D 3D再生するにあたり、以下の項目をご参照ください。

■ 必要な機器と接続ケーブル

3Dでの視聴には本機のほかに、3D対応テレビ(別売)と専用の3Dメガネ(別売)が必要です。(3Dメガネは視聴される人数分必要です。) 3Dメガネの電源を「入」にして視聴します。

♥ ちょっと一言

ソニー製<ブラビア>HX80R/HX900/HX800シリーズで3Dでの視聴をする際は、上記のほかに、3Dシンクロトランスミッター(別売) ご注意

● 本機と3D対応テレビの間に、ホームシアターシステムやAVアンプなどを接続している場合、それらの機器も3D対応している必要が 対応していない機器と接続している場合は、本機と3D対応テレビをHDMIケーブルで接続し、テレビの光デジタル出力からホームシ

アターやAVアンプなどに接続してください。 • 映像音声ケーブル、S端子ケーブル、D映像ケーブルなど、High Speed HDMIケーブル以外で接続した場合、3D視聴はできません。

Blu-ray 3Dロゴ (か) が記載されたBlu-ray 3Dディスクの再生の場合

ブルーレイディスクレコーダーの設定をします。 1. ブルーレイディスクレコーダーのリモコンの (ホーム)を押してメニューを表示し、[設定]>[映像設定]>[BD-ROM 3D出力] が[自動]になっていることを確認する。

初期値は[自動]になっています。 2. [BD-ROM 3Dテレビ画面サイズ]を3D対応テレビの画面サイズに変更する。

初期値は[40インチ]になっています。 3. [設定] > [映像設定] > [映像出力設定] を選び (決定) を押し、テレビ接続方法が[HDMI]になっていることを確認する。 [HDMI]以外の場合は[変更する]を選択後 (決定)を押し、[HDMI]を選び (決定)を押し、[自動]を選んで(決定)を押す。 数秒後に「映像が正しく表示されていますか?」が表示されるので、[はい]を選び (決定)を押します。 [終了]が表示されたら (決

4.3D対応テレビの設定をする。

お使いのテレビの取扱説明書などをご覧ください。 ● 3D放送や3D番組再生の場合

テレビ側で視聴している映像に適した3D設定を行ってください。詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書などをご覧ください。

■ テレビの設定(<ブラビア>の場合)

. <ブラビア>付属リモコンの (オプション)を押し、メニューを表示する。

表示されたメニューに[3Dメニュー]がない場合は、<ブラビア>付属のリモコンの (リンクメニュー)を押した後、◆◆で[テレビ の操作]>[オプション]を選び、 (決定)を押す。

2. メニューから、[3Dメニュー]>[3D表示]を選択後❷ (決定)を押し、♠♥で[入]を選んで❷ (決定)を押す。 : メニューから、[3Dフォーマット]を選択後、[左右分割方式]または[上下分割方式]どちらかを放送に合わせて選び、 🚳 (決定)を押す。

[左右分割方式]:テレビの画面に左右同じ映像が表示されている場合に選びます。 上下分割方式]:テレビの画面に上下同じ映像が表示されている場合に選びます。

■3D映像の視聴

(戻る)を押して、視聴画面に戻る。

3Dコンテンツを再生し、3Dメガネの電源を入れ、装着してください。 3Dメガネの使いかたについては、3Dメガネの取扱説明書をご覧ください。